



MF-kædesæt, kl. 8

- Kædesæt skal være forsynet med belastningsskilt med oplysninger om max. belastning (WLL/SWL) ved forskellige spredningsvinkler, identifikation af producent, CE-mærke og fabrikationsår
- Overbelast aldrig kædedele eller kædesæt
- Vær opmærksom på begrænsning af arbejdsbelastning for vinkler i yderpunkter.
- **Ved ulige belastninger skal WLL/SWL reduceres med 50 %**
- Løft aldrig med snoede kæder
- Opkort aldrig kæden ved at binde knuder
- Brug altid parallelkroge til opkortning af kæder
- **Ved brug af parallelkrog uden støtteskuldre, skal WLL/SWL reduceres med 30 %**
- **Ved brug af kæder direkte på skarpe kanter, skal WLL/SWL reduceres med 50 %**
- Beskyt kæden mod skarpe kanter - brug egnet beskyttelse
- **Tillad aldrig at personer opholder sig under hængende last**
- Personer må aldrig løftes op sammen med lasten
- Kæde og kædedele må aldrig anvendes i forbindelse med syre og andre aggressive kemikalier
- Brug ikke kædedele og kædesæt ved temperaturer over +200 °C eller under -40 °C uden at kontakte leverandøren



Kroge:

- Kroge skal være monteret med krogsikring
- Beskyt krogen mod bøjning over skarpe kanter
- Belast aldrig krogen punktvis

Ovalring/garnitureringe:

- Ovalringe skal altid kunne bevæge sig frit på krankrogen
- Vær opmærksom på at krankrogen ikke må være for stor til ovalringen
- Beskyt ovalringen mod at blive bøjet over skarpe kanter

Vedligehold:

- **Løftegrej skal kontrolleres min. hver 12. måned eller i.h.t. lovbestemmelserne herom**
- Kontroller at samleled er låst korrekt og om alle kædedele er til korrekt kædedimension WLL/SWL
- Kæde som er bøjet eller revnet skal udskiftes og deformerede kædedele skal udskiftes
- Slid på kæde og kædedele må aldrig overstige 10 % af nominal dimension
- Overbelastede kædedele og kædesæt skal tages ud af brug
- Tilladt permanent forlængelse af kæden er max. 5 %
- Tilladt permanent forøgelse af krogens åbning er max. 10 %
- Forlængelse af samleled er ikke tilladt

