



MF Løftekløer

- Før ibrugtagning af kløerne, skal de funktionskontrolleres for evt. beskadigelser/slitage (specielt svejdesømme, bolte, nagler, bøsninger, rosset og cam).
- Anvend altid den rigtige type klo til formålet.
- Anvend aldrig overbelastede eller ødelagte/deformerede kløer.
- Kontrollér at de bevægelige dele fungerer let og ubesværet.
- Vær opmærksom på belastning (WLL/SWL) og gab på typeskilt.
- Hvis typeskilte mangler eller er ulæselige må kløerne ikke anvendes.
- Overbelast aldrig kløerne.
- Kløer med stor bæreevne (WLL/SWL) må ikke anvendes til byrder med mindre vægt (byrdens vægt skal min. være 10 % af WLL/SWL ved lodrette/drejelige kløer).
- Byrden må aldrig håndteres med åben klosikring og sikringen må aldrig sættes ud af drift.
- Placer kløerne på lasten med 3 – 5 mm afstand fra bunden af gabet og kun på plane kanter.
- Intet beskyttende må lægges imellem cam/rosset, og emnet skal altid have direkte kontakt med emnet som håndteres.
- Placer altid kløerne i lastens tyngdepunkt, undgå ulige belastninger.
- Hæng aldrig kløerne direkte i krankrogen, anvend altid kædesæt, strop eller lign.
- Anvend om nødvendigt flere kløer for at stabilisere lasten, ved længere laster anvendes evt. spredebom.
- Sidetræksvinkel må aldrig være større end, at rosset og tænder er i fuld kontakt med emnet.
- Undgå svingninger i lasten og chokbelastning.
- Åben aldrig sikringen før byrden er aflastet.

Specielt type ULC med universal løfteøje:

- Bemærk: ved vinkelløft er der reduktion af belastningen (se skitse).

Specielt type HLC:

- Må kun anvendes til vandret transport.
- Kløerne må kun min. anvendes parvis.
- Ved længere byrder hvor der benyttes mere end 2 kløer, skal der anvendes spredebom.



Vedligehold:

- **Løftegrej skal kontrolleres min. hvert 12. måned eller i.h.t. lovbestemmelserne herom.**
- **Løftekløer bør altid opbevares ulåste (åbne) når de ikke er i brug.**
- Det anbefales at evt. reparationer udføres af en sagkyndig person.
- Ændringer af løftekløer på egen hånd (slibning, svejsning m.m.) er **ikke** tilladt.

